

**Betriebsanleitung
FLORAN E-Comet 3719**





Bedienungsanleitung FLORAN E-Comet 3719

EINLEITUNG:

Die Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen und Erklärungen die für einen normalen Betrieb notwendig sind. Wünschen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

GEWÄHRLEISTUNG:

Auf das Gerät wird eine Garantie von 24 Monaten ab Auslieferdatum geleistet, allerdings nur, wenn:

- das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung verwendet wird
- das Gerät nicht geöffnet wird oder in irgendwelcher Art und Weise nicht unsachgemäß behandelt wird.
- Reparaturen ausschließlich von uns autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden

VERWENDUNG:

Der E-Comet wurde entwickelt für die einfache und schnelle Desinfektionsreinigung von Trinkwasseranlagen, speziell Behälter. Das Gerät ist ausgelegt für die Förderung von flüssigen, nicht abrasiver und nicht brennbarer Stoffe, die nach den Vorgaben zulässig sind. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und sind nicht zulässig. Für daraus resultierenden Schäden sind wir nicht haftbar.

BETREIBER-VERPFLICHTUNG:

Der Betreiber des E-Comets ist verantwortlich für die Unterweisung des Bedienpersonals und für die Sicherstellung, dass die Wartung regelmäßig durchgeführt wird. Bei Dosierung gefährlicher Stoffe unbedingt die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter beachten. Bei Verwendung sind die vorgeschriebene Schutzkleidung und die Arbeitsschutzbedingungen unbedingt einzuhalten.

DURCHFÜHRUNG VON DESINFEKTIONSREINIGUNGEN:

- Gerät vor der Behälteranlage an einem trockenen Platz aufstellen
- Vor Inbetriebnahme Netzspannung prüfen.
- Schlauch der Sprühlanze anschließen auf Druckseite (D)
- Ansaugschlauch anschließen auf Saugseite (S)
- Bypass-Schlauch anschließen auf „B“
- Stecker mit Ein-Ausschalter und integrierter Motorschutzsicherung an die Stromversorgung anschließen
- Floran - Wanne mit Produkt befüllen
- Ansaug-Schlauch und Bypass-Schlauch in die Floran-Wanne einlegen (Achtung: Keine Luft ansaugen)
- Sprühlanzen-Kugelhahn öffnen.
- Gerät einschalten.
- Druck ist voreingestellt.



Bedienungsanleitung FLORAN E-Comet 3719

EMPFEHLUNG:

Wir empfehlen die Produkte von Mösslein Products, die aufgrund der sicheren und umweltfreundlichen Wirkungsweise bewährt und einfach anzuwenden sind. Es ist jedoch auch möglich, andere Desinfektionslösungen einzusetzen. **WICHTIG** ist die Spülung vor und nach dem Einsatz, um Restmaterial auszuspülen und chemische Reaktionen oder Korrosion auszuschließen.

NACH BEENDIGUNG DER ARBEITEN:

Nach Versprühen des Produktes ist das Gerät mit klarem Wasser zu spülen, damit alle Rückstände von Chemie ausgespült werden. Wir empfehlen, ca. 10 Liter Wasser durchlaufen zu lassen.

SICHERHEITSHINWEISE:

Achtung: Niemals Wasser in das Gerät einbringen!!!!

Die Temperatur des zu versprühenden Produktes darf 20°C nicht übersteigen. Bei Frost nicht verwenden - unbedingt frostsicher lagern

ARBEITSTOFFE:

Das Gerät ist **nicht** für Gefahrstoffe nach §15 der Gefahrstoffverordnung geeignet. Bei der Verarbeitung von kennzeichnungspflichtigen Stoffen wird eine Sprühlanze benötigt, die beim Loslassen der Betätigungseinrichtung einen weiteren Austritt von Flüssigkeit verhindert. (Ein entsprechender Abschaltgriff ist bei Bedarf problemlos nachrüstbar.)

TECHNISCHE DATEN:

Maße:	450 x 250 x 250 mm
Schutzart:	IP 54
Volt:	230 V
Leistungsaufnahme:	0,18 kW
Selbstansaugend bis:	2 Meter
Fördermenge:	max. 6 Liter/Min.

Achtung:

Gefrier- und Siedepunkt des Dosiermediums sind unbedingt zu beachten und einzuhalten!

TRANSPORT UND LAGERUNG:

Das Gerät bitte vorsichtig transportieren und nicht werfen.

Trocken, kühl und, wenn möglich, dunkel lagern.

Nur stehend lagern!

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und sind keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für den konkreten Einsatzfall und befreien den Verwender und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse nicht von Prüfungen und entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind ggf. zu berücksichtigen.

Bedienungsanleitung bitte vollständig durchlesen und aufbewahren. Bei Schäden oder Bedienfehler erlischt die Garantie.

Mösslein Products GmbH

Industriegebiet Nord
Dr. Birkner Straße 7
D-97816 Lohr am Main
Germany

Tel.: +49 9352 6057669

Fax: +49 9352 6057622

www.m-wasser.com
info@m-wasser.com